



RYCHLÝ INSTALAČNÍ PRŮVODCE

Zařízení: NanoStation M, LocoStation M, Rocket M, Bullet M
Výrobce: Ubiquiti Networks

Instalace

1. Jednotku připevněte na stožár nebo konzoli a nasměrujte
2. Ke konektoru RJ45 připojte UTP kabel
3. Na druhém konci UTP kabel zapojte do PoE injector - výstup je označen PoE
4. Do vstupu LAN na PoE injector připojte druhý UTP kabel pro spojení s počítačem
5. Do vstupu DC připojte AC/DC adaptér

Provoz

Jednotky NanoStation a PowerStation používají pro provoz síťový operační systém AirOS, který je lokalizován do češtiny.

Konfigurace probíhá přes webové rozhraní

Do prohlížeče zadejte adresu 192.168.1.20

Jméno: ubnt

Heslo: ubnt

Pro detailní nastavení systému AirOS můžete využít originální anglický manuál, či technickou podporu výrobce: <http://www.ubnt.com/support/index.php>

Prohlášení o shodě

Ubiquiti Networks, Inc. prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými směrnici pro postupy posuzování shody podle rozhodnutí 93/465/EHS. Zařízení je vybavenou značkou CE.